

# MANUEL D'INSTRUCTION

**LUTECH  
ÉNERGIE**

**(514) 267-4237**

CLIMATISATION

RÉFRIGÉRATION

VENTILATION

CHAUFFAGE

PISCINE

[WWW.LUTECHENERGIE.COM](http://WWW.LUTECHENERGIE.COM)

# HPABG serie 50 et 52 TR

Instructions pour la programmation.



# Mettre l'heure

Pompe de piscine en marche et thermopompe en marche



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Appuyer sur <CLOCK>, l'heure va clignoter (figure 1)
2. Pour ajuster les deux premiers chiffres presser une seconde fois sur <CLOCK> et presser sur la flèche ▲ ou ▼ l'heure (figure 2)
3. Pour ajuster les minutes presser une 3ième fois sur <CLOCK> pour faire clignoter les minutes et presser sur la flèche ▲ ou ▼ les minutes (figure 3)
4. Presser une dernière fois sur <CLOCK> pour confirmer l'heure

P.S. Vous avez 3 à 4 secondes entre les étapes pour faire l'ajustement

# Demarrer la thermopompe

Pompe de piscine en marche



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Lorsque le disjoncteur est en marche vous verrez ceci ( figure 1)
2. Pour faire partir la thermopompe dans l'ordre (a)demarrer la pompe de piscine et par (b)la suite presser sur le symbole en (figure 2)
3. Vous verrez la temperature de l'eau apparaître, si vous voulez avoir l'eau plus chaude que ex: 68 alors presser sur ▲ (figure 3)

# Mettre le timer en fonction

Pompe de piscine en marche et thermopompe en marche



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Pour mettre le timer en fonction en mode marche , presser sur la touche <timer ON >(figure 1)
2. Pour mettre l'heure de démarrage de la thermopompe presser une seconde fois sur <timer ON> , les deux premiers chiffres vont clignotés , ajuster en appuyant sur ▲ ou ▼ , presser une troisième fois sur <timer ON> pour ajuster les minutes (figure 2)
3. Presser une dernière fois sur <timer ON> pour confirmer votre choix (figure 3)
4. Répéter les opérations 1 à 3 pour le <timerOFF>.

P.s. vous avez 3 à 4 secondes entre chaque étapes pour compléter la démarche

# Désactiver le timer

Pompe de piscine en marche et thermopompe en marche



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Pour désactiver le timer ( on et off ) presser sur <timer ON> , les chiffres vont clignoter et en suite presser sur <clock>. ( figure 1 et 2)
2. Répéter la procedure pour le <timer OFF> (figure 3)

P.s. vous avez de 3 à 4 secondes entre les étapes pour faire la procedure sinon recommencer au debut .

# Remettre les paramètres d'origines suite à une mauvaise manipulation

Pompe de piscine en marche et thermopompe arrêtée





Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Mettre la thermopompe en stand-by presser sur le symbole 
2. Presser en même temps sur mode et clock pendant environ 3 secondes (figure 1)
3. Presser sur ▲ pour afficher les paramètres de 0 à 9 et les paramètres a, b, c, d, e et les comparer avec ceux dans votre manuel du propriétaire. (Figure 2)
4. S'il y a des différences, sélectionner le paramètre à changer entre 0 et 9 et presser sur MODE et  en même temps et presser sur une flèche pour changer les chiffres. (figure 3)